

Hads-Ning Herreders Jernbane.

Hou Station km 0,0



2


Hads-Ning Herreders Jernbane.
Halling Holdeplads. km 26.



3


Hads-Ning Herreders Jernbane.

Boulstrup Station km 4,0




Hads-Ning Herreders Jernbane.

Neder Randler Station. km 6,6.




Hads-Ning Herreders Jernbane.


Odder Station km 9,6.



Hads-Ning Herreders Jernbane.


Assedrup Station km 13,9.





Hads-Ning Herreders Jernbane.
Malling Station km 18,1
Fra Odder
Fra Assedrup
Fold
Kran
Til Østergaard
Sp. 3 = 65 m.
Sp II = 140 m
Sp I = 140 m
Sp. 4 = 50 m
1500 kg
Til Beder
Perron
Varehus
Hovedbygning
Odder
N
Til Aarhus
Fra Malling

Hads-Ning Herreders Jernbane.

Beder Station. km 20,4.




Hads-Ning Herreders Jernbane.
Maarslet Station km 23,0.
Hovedbygning
Udh.
Vareh.
Perron
Fra Beder.
Til Maarslet
Fra Maarslet
Til Gunnestrup
Sp. I = 185 m
Sp. II = 185 m
Sp 3 = 85 m
Fold.
Fra Langballe.
Til Herret.
N

10


Hads-Ning Herreders Jernbane.

GunnestrupHoldeplads. km 25,6.




Fra Maarslet

Til Tranbjerg.




Hads-Ning Herreders Jernbane.
Tranbjerg Station. km 27,1.



12.

Hads-Ning Herreders Jernbane.
Viby Station km 31,4.



F.D.B. = Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeningers Fabrikker.