



Nr.	Benævnelse	Nr.	Benævnelse
A09	trykknop for rangering (knap 1/2)	D	styring af dieselmotor
A	hovedmaskineri	D01	startelektror
A01	hovedgenerator	D02	startelektror
A02	banemotor	D04	magnetventil i stop og 1. omr.
A03	afbryder f. banemotor	D05	" " f. 2. omr.
A04	maksimalrelæ	D06	" " f. 3. omr.
A05	kørerekningsomskifter	D09	magnetventil i overbelastn.
A07	reguleringskontroller	E	Lysinstallation
A08	kørerekningskontroller	E01	lyssregulator
A10	reguleringsmodstand	E02	hovedafbryder f. lys
A11	feltvæktafbryder	E06	lyskaster
A16	feltvækmodstand	E07	afbryder f. do.
A29	amp. meter f. banemotor	E08	dæmpmodstand f. E06
A30	amp. metershunt f. banemotor	E09	afbryder for do.
A31	magnetiseringsafbryder	E14	lampe for førerplads
A32	sikring f. hvd. gen. magn.	E15	afbryder for do.
A33	parallelmodstand f. magn.	E16	lampe i maskinrum
A34	afbryder for manøvrestrøm	E17	afbryder f. do.
A35	sikring for manøvrestrøm	E18	stikkontakt
A37	afbryder f. A10	E41	lysomformer
A39	feltvækrelæ	E42	afbryder f. lysomformer
A41	reguleringsmotor	E43	sikring f. lysomformer
A43	sikring f. reguleringsmotor	E44	shuntmodstand
A44	modstand f. reguleringsm.	E45	aut. spændingsregulator
A45	manøvrestrømsudskobler	E46	sikring f. hj. strøm til CRS
A45	jordslutningssikring	E50	sikring f. nødbelysning
B	hjelpegen. batteri	E58	omskifter f. E44/E46
B01	hjelpegenerator	E59	omskifter f. E01/E41
B03	akkumulatorbatteri	E28	flaskevarmer
B04	shuntmodstand, fast	E29	lampe i togførerkupé
B05	shuntmodstand, regulerbar	E36	sikr. f. lurbvæksler
B06	omskifter f. shuntmodstand	E61	skotlampe i kedelrum
B09	sikring for hjelpegen.	F	sikkerhedsudrustning
B10	sikring f. ladning	F03	lids- og bræmsrelæ
B11	ladeafbryder	F04	centrifugalkontakt
B12	tilbagestrømsrelæ	F05	dødmansknap
B13	afbryder for batteri	F06	dødmanskpedal
B14	sikring for batteri	F09	afbr. f. centrifugalkontakt
B15	amp. meter for hjelpegen.	F10	kontrollampe
B17	amp. meter for batteri	F11	slirane
B18	amp. metershunt f. batteri	F12	trykknop for sirene
B19	voltmeter	F14	omskifter, personv./motorv.
B20	voltmeteromskifter	F18	sandingsventil
B27	parallelmodstand	F19	sandingskontakt
B28	magnetiseringsafbryder	F35	sikring f. signallamper
B29	sikring for hjelpegen. magn.	F36	max. afbr. f. brummer
B30	shuntmodstand	F38	brummer
B33	relæ for ladning på n. 3	F39	trykknop f. brummer
B34	kortslutningsrelæ	G01	hovedafbryder for varmeanlæg
B35	lademodstand	G03	sikring for brændermotor
B37	sikring f. voltmeter	G04	sikring for manøvrestrøm
C	hjelpegen. maskineri	G09	sikring for signallamper
C11	kompressormotor	G11	fædepumpemotor
C12	afbryder f. kompr. motor	G12	kontakt for fædepumpemotor
C13	sikring f. kompr. motor	G13	sikring for fædepumpemotor
C21	aut. trykregulator	G16	termokontakt for "larkogning"
C22	omskifter f. dir. aut. drift	G17	termokontakt for "lav vandstand"
C31	motor for kølevandspumpe	G21	brændermotor
C32	omskifter f. C31	G22	kontakt for brændermotor
C33	sikring f. C31	G26	termokontakt for skorsten
C36	trykkontakt f. smørelie	G27	pressostat for brændermotor
C37	signallampe f. olie og vand	G28	terkogningskontakt
C38	trykkontakt f. kølevand	G30	signallampe f. kedel anlæg
C41	brændoliepumpemotor	G31	landingstransformator
C42	afbryder f. C41	G32	termorelæ m. genstart
C43	sikring f. C41	G33	signall. f. kedel i tilkoblet vogn
C51	ventilatormotor f. A02	G34	pressostat f. G 11
C52	omskifter f. C51	G35	manøvrestrømsafbryder f. G21
C53	sikring f. C51	G36	omskifter aut.-a-dir. for G11
C75	vinduesvarmer	G23	modstand f. transformator
C76	afbryder f. vinduesvarmer		